www.rosi.bg
МАТЕРИАЛИ И МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ
Гълъбово, България
ул."Д-р Жеков" 20А
e-mail: rosi@rosi.bg
Тел.: 042/ 62 06 60
Факс: 042/ 64 02 96
Моб.: 0886 66 22 00

Инструкции за транспортиране, съхранение и рязане на компакт плоскости

Транспортиране

Въпреки високата издръжливост и устойчивост на компакт плоскостите, все пак е необходимо специално внимание при транспортирането им, за да бъдат избегнати нежелани повреди по продуктите.

- При транспорт е необходимо плоскостите да са добре захванати и подкрепени с чембери (и в цели палета и на бройки) за да се избегне излишното им движение, което може да ги повреди;
- Преди събирането на плоскостите в едно, е необходимо да се почистят от прах и замърсявания;
- Не бива да се събират повече от 3 палета с компакт плоскости едно върху друго;
- Необходимо е да се използва защитно фолио и върху всяка компакт плоскост и помежду им;

Съхранение и употреба на плоскостта

- Компакт плоскостите **НЕ** трябва да се поставят и държат в изправено/вертикално положение, допрени до стена. Това може да доведе до непоправими повреди в плоскостта – като изкривяване, усукване и деформация;
- Плочите трябва да са покрити добре и предпазени от дъждовни навалявания, както и не трябва да се монтират в такива метеорологични условия;
- При изваждане от пале или преместване на отделни плоскости, те не трябва да се притискат една в друга, за да не се наранят;
- Плочите трябва да бъдат съхранявани на стабилна плоска повърхност, като не трябва да се нареждат повече от 3 палета едно върху друго;
- Трябва да се обръща специално внимание на почистването на палетата и плочите в тях, докато се съхраняват там;
- Вземането на плоча от пале, трябва да става само чрез вертикално позициониране на плоскостта. Не трябва да се плъзгат една след друга хоризонтално, тъй като може да се наранят повърхностите и краищата на плочите;
- Плочите трябва да се съхраняват на плоска и равна повърхност, в сухо, предпазено от навлизане на вода и влага място;
- Плочите трябва да се съхраняват при нормални климатични условия;
- Всякакъв вид мръсотия и прах между плочите трябва да бъдат премахвани.

Рязане, пробиване и фрезоване

Препоръчително е да се използват дървообработващи инструменти, които са с добре заточени зъби. Това е необходимо, за да се избегне прегряване при рязане, пробиване и/или фрезоване на компакт плоскостта. Може да се използват самонарезни винтове. При рязане на компакт плоскостите, подаването за зъбите трябва да е откъм видимата страна на материала (лицето). Острите ръбове след рязането трябва да се обработят с фина шкурка. Препоръчителни параметри при рязане:

Вид зъб: FT – прав, трапец				
Инструменти: Твърдосплавни или DIA				
Диаметър	Зъби	Обороти/мин	Дебелина на инструмента	Припокриване
300	72	6000	3.4	30
350	84	5000	4	35
400	96	4000	4.8	40

HSS пробивен инстурмент – 60-80 градуса		
Диаметър	Обороти на въртене	Скорос на подаване (мм/мин)
5	3000	60-120
8	2000	40-80
10	1500	30-60

Опаковане

Компакт плоскостите са покрити със защитно фолио. Фолиото трябва да се премахне чак след монтаж на плоскостта в мястото на употреба.

Почистване

Компакт плоскостите са лесни за почистване и поддръжка. Стандартни петна и замърсявания, могат да бъдат лесно премахнати с използването на мека кърпа, напоена със сапун или не-абразивен почистващ препарат. По-трудни за премахване петна, могат да бъдат отстранени със стандартни органични разредители (ацетон, алкохол и др.) Винаги е добре първо да се пробва на малка част от повърхността със съответния почистващ препарат и да се изчака за поява на видими промени, преди да се премине към почистване на цялостната повърхност.